List of contents

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass this booklet on to whoever might acquire the appliance at a later date.

Coffee Maker KH 1114

Safety instructions

⚠ Danger of electric shock!

- Connect the appliance only to correctly installed and earthed mains sockets.
- Remove the plug from the wall socket when you move the appliance, fill it with water, if it malfunctions, before cleaning it and when it is not in use.
- NEVER submerse the appliance in liquids. Should liquids nonetheless permeate into the appliance housing, immediately remove the plug from the wall socket. Arrange for it to be repaired by qualified specialists.
- Never take hold of the appliance, power cable or plug with wet hands.
- To disconnect, always pull the plug itself from the power socket, do not pull on the power cable.
- Do not fold or squeeze the power cable.
- Should the power cable or plug be damaged, to avoid possibly life-threatening risks immediately arrange for it to be replaced by qualified specialists.

⚠ Fire hazard!

- Do not leave the appliance unattended when in use.
- Never operate the appliance without water.
- Never place the appliance near sources of heat.
- Do not use extension cables. In the event of danger, the plug must be quickly accessible.

⚠ Risk of personal injuries

- NEVER use the thermos jug ❹ in a microwave oven.
- DO NOT allow children to use the appliance without adult supervision. Explain to children the potential dangers of the appliance.
- Lay the power cable in such a way that no one can tread on or trip over it.
- Do not insert sharp or stiff objects into the thermos jug ❹. Do not grab into the thermos jug ❹. This may damage the appliance and lead to injuries.

⚠ Risk of scalding!

- Never open the filter holder ❶ during the brewing process.
- Do not handle the hot filter bag. Remove the filter bag first when the coffee has drained away and it has cooled down. Use the filter insert ❻ to remove the filter bag.
- Do not hold your hands in the rising steam.
- Never move/transport the appliance during the brewing process.
- Remove the thermos jug ❹ first when the brewing process is complete and the filter has fully drained itself.
- Always close the filter container before switching on, there exists a risk of scalds from steam and hot water.

Caution: To avoid damage to the appliance!

- Fill the water tank ❷ of the appliance exclusively with clean water.
- Do not expose the glass of the thermos jug ❹ to extreme variation in temperature. The glass can be damaged.
- There is no liability for damages caused by breakage of glass!

Technical data

Mains voltage:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Power consumption:	1000 W
Coffee filter bags:	Size 1x4

Items supplied

- Coffee Maker KH 1114 with Timer Function
- Thermos jug with lid
- Measuring spoon
- Operating instructions
- Warranty card

Before taking the appliance into use, check that all items are present and free of visible damage.

Intended use

The Coffee Maker is intended exclusively for brewing coffee. This Coffee Maker is intended exclusively for use in private domestic households. Do not use it commercially. The appliance is for indoor use only.

Description of parts

The description of parts is located at the right fold out page.

Coffee Maker:

❶ Filter holder
❷ Water tank
❸ Scale
❹ Thermos jug
❺ Cable storage compartment
❻ Filter insert

Control panel:

❼ Button "min"
❽ Button "auto"
❾ Aroma knob
❿ Red indicator
⓫ Green indicator
⓬ Switch "off"
⓭ Switch "on"
⓮ Red indicator "calc"
⓯ Button "prog"
⓰ Button "h"

Before the First Use

ⓘ ***Note:***

Never fill the appliance with water beyond the max-marking (10 cups). The appliance can overflow.

- Before the first use, set the aroma knob ❾ to the setting and allow two times 8 cups of water to flow through the appliance. Do not use coffee powder for this.
- Clean the appliance (see chapter "Cleaning and care").

Setting the time

- Press the buttons "h" ⓰ for hours resp. "min" ❼ for minutes repeatedly until the correct time is shown in the display.

Memory Function

In the event of a power failure lasting up to about 3 minutes, the setting of time and timer is saved once power has been restored.

Making coffee

Avoid brewing less than 2 large or 3 small cups of coffee. Otherwise, the coffee will not have the desired temperature and strength.

- Turn the filter holder ❶ to the outside and insert a filter bag (Size 1x4) with its sides folded over into the filter insert ❻. Fill the bag with the required amount of coffee powder (medium to fine ground) (Fig. Ⓐ). One small teaspoon is equivalent to about 6 g of coffee powder.

small cups	large cups	spoon	g
3	2	3 x 6g	18
4 1/2	3	4 x 6g	24
6	4	5 x 6g	30
7 1/2	5	6 x 6g	36
9	6	7 x 6g	42
10 1/2	7	7 1/2 x 6g	45
12	8	8 1/2 x 6g	51
13 1/2	9	9 x 6g	54
15	10	10 x 6g	60

- Turn the filter holder ❶ back into the Coffee Maker.
- Fill the required amount of water in the water tank ❷ by using the scale on the outside ❸ (Fig. Ⓑ) of the water tank. Never fill the appliance with water beyond the max-marking (10 cups)
- Enter in the desired coffee strength by turning the aroma knob ❾ on the Panel (Fig. Ⓒ). The setting (strong) results in stronger coffee and the setting (mild) results in mild coffee.
- Place the thermos jug ❹ in the Coffee maker and make sure the thermos jug ❹ is empty before every use.

ⓘ **Note:**

The coffee remains warm for a longer period if the thermos jug is rinsed out with hot water before use.

- Start the brewing process by pressing switch "on"⓭. The red indicator ❿ turns on.
- Pour the coffee from the thermos jug after the red indicator light ❿ turns off.

Take note of Fig. Ⓓ for serving the coffee.

ⓘ **Note:**

Let the coffee maker cool down for about 5 minutes, before you start the next brewing process or add water.

Using the Timer

With the button „prog“ ⓯ you can programme the Coffee Maker so that it starts the brewing process at a predetermined time. Always first insert coffee powder into the filter bag in the filter holder ❶ and water into the water tank ❷.

Place the thermos jug ❹ in the Coffee Maker. Make sure the thermos jug ❹ is empty and the water tank is not filled beyond the max-marking (10 cups)before every use.

- Press and hold down the button "prog" ⓯.
- Enter in the desired start time with the buttons "h" ⓰ and "min" ❼ (see chapter "Setting the timer").
- When the desired time has been entered, release the button "prog" ⓯. The Timer is set.
- Enter in the desired coffee strength by turning the aroma knob ❾.
- Press the button "auto" ❽ until the green indicator ⓫ lights up.
- If you wish to deactivate the automatic brewing start, press the button "off" ⓬.

Cleaning and care

- Always remove the plug from the power socket before cleaning the appliance.

⚠ ***Danger of electrical shock***

Before you clean the Coffee Maker, you must remove the power plug from the power socket.

Caution

When cleaning the Coffee Maker, under no circumstances may you submerse it in water or hold it under running water.

⚠ ***Risk of burns!***

Always wait until the Coffee Maker has cooled down before cleaning it.

Take off the lid of the thermos jug ❹, when cleaning (see Fig Ⓔ)

- Do not use household detergents or sharp/pointed objects to remove soiling. These could damage the Coffee Maker.
- Wipe the housing of the Coffee Maker and the thermos jug ❹ with a soft cloth lightly moistened with a soapy solution.
- After every brewing process remove the filter bag from the filter insert ❻.
- Remove the filter and rinse the filter holder ❶, the filter insert ❻ and the thermos jug ❹ under running water.

Cleaning of the lid

- To clean the lid of the thermos jug ❹ first disassemble the lid (See Fig. Ⓕ):
- Carefully pull off the silicone disc from the valve at the underside of the lid. When doing this, hold the valve, because it is pressed up by a spring from the other side.
- You now can take off the valve and the spring.
- Clean all parts with a mild soapy solution and wipe them off well.
- To assemble the lid again, proceed in reversed order.

⚠ ***Note:***

Do not let the thermos jug with lid lie in soapy water and do not wash the parts in the dishwasher, as they could become leaky!

If you do not use the Coffee Maker for an extended period, store the power cable in the cable storage compartment ❺ (Fig. Ⓖ).

Removing scale

Remove scale from the Coffee Maker regularly.
If your water has a high degree of hardness, the coffee maker must be descaled after every 30 applications, low degrees of hardness need only be descaled after every 60 applications.
Use only descaling agents that are suitable for coffee machines and read up the instructions.

- Insert the descaling agent into the water tank ❷.
- Fill it with enough water for max. 8 large cups.
- Turn the aroma knob ❾ to "calc" to activate the descaling function.
- Press the button "on" ⓭. The red indicator ❿ turns on and the indicator “calc” ⓮ is blinking.
- Wait until the solution has completely run through the Coffee Maker.
- When the procedure is complete, rinse the Coffee Maker through with 8 large cups of clean water twice.
- After descaling, the Coffee Maker switches itself off.

Rectifying malfunctions

The Coffee Maker does not start working.

- The appliance is not turned on.
  Press the switch "on" ⓭ to turn on the Coffee Maker.
- The power plug is not plugged into the power socket. Connect the Coffee Maker to the mains by plugging the power plug into the power sokket.
- The appliance has not been cooled down after the last brewing process. Wait for the appliance to cool down for about 5 minutes until you start the next brewing process.

The brewing process does not start at the determined time (Timer Function):

- The timer is not activated. Press the button "auto" ❽ to activate the timer.
- The time is not set correctly. Check the present time and set the time if necessary.

The coffee is too strong/too weak:

- There is too little/too much water in the water tank. Fill in the correct amount of water.
- There is too much/too little coffee powder in the filter bag. Fill in less/more coffee power.
- The coffee powder is grinded too fine/too rough. Choose a different type of ground coffee.

The brewing process lasts very long.

The appliance switches off during brewing.

The unit gets very loud during brewing.

Immoderate steam develops during brewing.

- The brewing system is scaled. remove the scale as described under "Removing scale".

Disposal

Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste.

Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.

Dispose of packaging materials in an environmentally responsible manner.

Warranty & Service

This appliance is guaranteed for 3 years from the date of purchase. It has been carefully produced and meticulously checked before delivery. Please keep your receipt as proof of purchase. Contact your service centre by telephone in case of questions pertaining to the warranty.
Your goods can be transmitted free of cost only in this manner.
The warranty covers only material or manufacturing faults, not normal wear or damage to fragile parts such as switches or rechargeable batteries.
The appliance is intended solely for private, not commercial, use. If this product has been subjected to improper or inappropriate handling, abuse, or interventions not carried out by one of our authorised sales and service outlets, the warranty will be considered void. This warranty does not affect your statutory rights. This warranty applies only to the initial purchaser and is non-transferable.

GB **DES Ltd**
Units 14-15
Bilston Industrial Estate
Oxford Street
Bilston
WV14 7EG
Tel.: 0870 787 6177
Fax: 0870 787 6168
e-mail: support.uk@kompernass.com

IE **Kompernass Service Ireland**
c/o Irish Connection
41 Harbour view
Howth Co. Dublin
Tel: 087-99 62 077
Fax: 18398056
e-mail: support.ie@kompernass.com

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Tilavuus Sivu

Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
Jos myyt laitteen, anna ohje myös seuraavalle omistajalle.

Kahvinkeitin KH 1114

Turvaohjeet

⚠ Sähköiskun aiheuttama vaara!

- Liitä laite ainoastaan määräysten mukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun siirrät tai täytät laitetta, kun laitteessa ilmenee häiriö, ennen kuin ryhdyt puhdistamaan laitetta tai kun et tarvitse laitetta!
- Älä koskaan upota laitetta nesteisiin. Jos nestettä kuitenkin pääsee laitteen koteloon, irrota laitteen verkkopistoke välittömästi pistorasiasta. Anna laite pätevien ammattihenkilöiden korjattavaksi.
- Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai -pistokkeeseen koskaan märillä käsillä.
- Irrota laite verkkovirrasta ainoastaan pistokkeesta vetämällä. Älä vedä johdosta.
- Älä taivuta tai purista sähköjohtoa.
- Tarkasta ennen jokaista käyttöä virtajohto ja verkkopistoke. Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, valmistajan, asiakaspalvelun tai ammattihenkilön tulee korvata se vastaavalla johdolla, jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin.

⚠ Tulipalon vaara!

- Älä jätä laitetta käytön aikana ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta koskaan ilman vesijohtovettä.
- Älä koskaan aseta laitetta lämmönlähteiden lähelle.
- Älä käytä jatkojohtoa. Vaaratilanteessa verkkopistokkeen on oltava nopeasti käsillä.

⚠ Loukkaantumisvaara!

- Älä koskaan käytä laitteen termoskannua ❹ mikroaaltouunissa.
- Älä koskaan anna lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa. Kerro lapsille vaaroista, joita laite voi aiheuttaa.
- Sijoita verkkojohto siten, että sen päälle ei voi astua tai ettei siihen voi kompastua.
- Älä työnnä termoskannuun ❹ mitään teräviä tai kovia esineitä. Älä koske termoskannun sisäpintaan. Se saattaa vaurioittaa laitetta ja johtaa loukkaantumisiin.

⚠ Varoitus palovammoista!

- Älä koskaan avaa suodatinpidikettä ❶ kahvinkeiton aikana.
- Älä koske kuumaan suodatinpussiin. Poista suodatinpussi vasta, kun neste on valunut pois ja suodatinpussi on jäähtynyt. Käytä suodatinkoria ❻ avuksi suodatinpussin poistamisessa.
- Älä pidä käsiäsi laitteesta nousevassa vesihöyryssä.
- Älä koskaan liikuta laitetta keittotapahtuman aikana.
- Poista termoskannu ❹ vasta, kun keittotapahtuma on päättynyt ja suodatin on valunut tyhjäksi.
- Sulje laitteen suodatinpidike aina ennen laitteen päällekytkemistä. Nouseva höyry ja kuuma vesi voivat aiheuttaa palovamman vaaran.

Vaara:
Näin vältät laitteen vaurioitumisen!

- Täytä laitteen vesisäiliöön ❷ ainoastaan puhdasta vesijohtovettä.
- Älä altista termoskannun ❹ lasia voimakkaille lämpötilanmuutoksille. Lasi saattaa vaurioitua.
- Emme vastaa lasin särkymisen aiheuttamista vaurioista!

Tekniset tiedot

Verkkojännite:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Nimellisteho:	1000 W
Suodatinpussi:	koko 1x4

Toimituksen piiriin kuuluvat osat

- Kahvinkeitin KH 1114 ajastimella
- Termoskannu ja kansi
- Mittalusikka
- Käyttöohje
- Takuukortti

Tarkasta ennen käyttöönottoa toimituksen täydellisyys ja tarkasta laite mahdollisten vaurioiden varalta.

Määräystenmukainen käyttö

Kahvinkeitin on tarkoitettu ainoastaan kahvin valmistukseen. Tämä kahvinkeitin on tarkoitettu vain yksityisten kotitalouksien käyttöön. Älä käytä sitä ammattitarkoituksiin.

Laitteen kuvaus

Kuva sijaitsee taaemmalla taittosivulla.

Kahvinkeitin:

❶ suodatinpidike
❷ vesisäiliö
❸ asteikko
❹ termoskannu
❺ johtokanava
❻ suodatinkori

Käyttöpaneeli:

❼ Painike "min"
❽ Painike "auto"
❾ Aromin kiertosäädin
❿ Punainen merkkivalo
⓫ Vihreä merkkivalo
⓬ Kytkin "off"
⓭ Kytkin "on"
⓮ Punainen merkkivalo "calc"
⓯ Painike "prog"
⓰ Painike "h"

Ennen ensimmäistä käyttöä

ⓘ ***Ohje:***

Älä koskaan täytä vettä enempää kuin Max-merkintään (10 kuppia) saakka. Vesi voi vuotaa laitteesta yli.

- Aseta ennen ensimmäistä käyttöä aromin kiertosäädin ❾ asentoon 🫘 ja anna 8 suuren vesikupillisen valua laitteen läpi kahdesti. Älä aseta laitteeseen suodatinpussia äläkä käytä kahvijauhetta.
- Puhdista laite (katso luku Puhdistus ja huolto).

Kellonajan asettaminen

- Paina painiketta "h" ⓰ tunteja ja painiketta "min" ❼ minuutteja varten niin useasti, että haluttu kellonaika on asetettu.

Muistitoiminto

Kellonajan ja käynnistysajan asetukset säilyvät muistissa sähkökatkoksen jälkeen noin 3 minuutin ajan.

Kahvin valmistaminen

Vältä valmistamasta vähempää kuin 2 isoa tai 3 pientä kupillista kahvia. Muutoin kahvin lämpötila ja vahvuus ei vastaa haluttua.

- Käännä suodatinpidike ❶ ulos ja aseta suodatinpussi (koko 1x4) sivut käännettyinä suodatinko-riin ❻. Täytä mittalusikalla kahvijauhetta (puolikarkeasta hienoksi jauhettua) suodatinpussiin (kuva Ⓐ). Tällöin tasainen mittalusikallinen vastaa n. 6 g kahvijauhetta.

			g
3	2	3 x 6 g	18
$4^{1}/_{2}$	3	4 x 6 g	24
6	4	5 x 6 g	30
$7^{1}/_{2}$	5	6 x 6 g	36
9	6	7 x 6 g	42
$10^{1}/_{2}$	7	$7^{1}/_{2}$ x 6 g	45
12	8	$8^{1}/_{2}$ x 6 g	51
$13^{1}/_{2}$	9	9 x 6 g	54
15	10	10 x 6 g	60

- Käännä suodatinpidike ❶ takaisin kahvinkeittimeen.
- Täytä vesisäiliöön ❷ haluamasi määrä vettä (kuva Ⓑ). Käytä tähän ulompaa asteikkoa ❸ (kuva Ⓑ). Älä koskaan täytä vettä enempää kuin Max-merkintään (10 kuppia) saakka.
- Säädä kahvin vahvuus aromin kiertosäätimellä ❾ (kuva Ⓒ). Asennossa valmistuu vahvaa kahvia, asennossa mietoa.
- Aseta termoskannu ❹ kahvinkeittimeen. Varmista ennen jokaista käyttöä, että termoskannu ❹ on tyhjä.

ⓘ *Ohje:*

Kahvi pysyy pidempään lämpimänä, jos huuhtelet termoskannun ensin kuumalla vedellä.

- Paina "on"-kytkin ⓭ ylimpään asentoonsa käynnistääksesi keittotapahtuman. Punainen merkkivalo ❿ palaa.
- Voit ottaa termoskannun ❹ ja tarjoilla kahvin, kun punainen merkkivalo ❿ on sammunut.

Huomaa kahvin tarjoilussa kuva Ⓓ.

ⓘ *Ohje:*

Anna kahvinkeittimen jäähtyä noin 5 minuutin ajan ennen uuden keittotapahtuman aloittamista tai veden täyttämistä.

Keittotapahtuman aloituksen määrittäminen

Painikkeella "prog" ⓯ voit säätää kahvinkeittimen niin, että se aloittaa keittotapahtuman tiettynä ajankohtana. Täytä aina ensiksi kahvijauhe suodatinkorissa ❻ olevaan suodattimeen ja vesi vesisäiliöön ❷. Aseta termoskannu ❹ kahvinkeittimeen. Varmista, että termoskannu ❹ on tyhjä ja ettei vesisäiliötä ole täytetty yli Max-merkinnän (10 kupillista).

- Paina "prog"-painiketta ⓯ ja pidä sitä painettuna. Säädä haluttu aloitusaika painikkeella "h" ⓰ ja painikkeella "min" ❼ (katso luku "Kellonajan asettaminen").
- Kun haluamasi aloitusaika on asetettu, vapauta "prog"-painike ⓯. Aloitusaika on nyt ohjelmoitu.
- Säädä haluamasi kahvin voimakkuus aromin kiertosäätimellä ❾.
- Paina painiketta "auto" ❽, kunnes vihreä merkkivalo ⓫ syttyy.
- Kun haluat ottaa automaattisen keittotapahtuman aloituksen jälleen pois käytöstä, paina kytkintä "off" ⓬.

Puhdistus ja huolto

• Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen jokaista puhdistuskertaa.

⚠ ***Sähköiskun vaara!***

Ennen kahvinkeittimen puhdistamista on verkkopistoke aina irrotettava pistorasiasta.

Huomio!

Älä koskaan upota kahvinkeitintä veteen.

⚠ ***Palovamman vaara!***

Odota aina, että kahvinkeitin on jäähtynyt, ennen kuin puhdistat sen.

Poista puhdistusta varten termoskannun ❹ kansi (katso kuva Ⓔ).

- Älä käytä kotitalouspuhdistusaineita tai teräviä esineitä lian poistamiseen. Ne saattavat vaurioittaa kahvinkeitintä.
- Pyyhi kahvinkeittimen kotelo ja termoskannu ❹ kevyesti miedolla saippuavedellä kostutetulla, pehmeällä liinalla.
- Poista jokaisen käytön jälkeen suodatinpussi suodatinkorista ❻.
- Poista suodatin ja huuhtele suodattimen pidike ❶, suodatinkori ❻ ja termoskannu ❹ juoksevan veden alla.

Kannen puhdistaminen

- Pura termoskannun kansi ensin puhdistusta varten seuraavassa kuvatulla tavalla (kuva Ⓕ):
- Irrota silikonilevy varovasti kannen alapinnan tapista. Pidä tällöin tapista kiinni, koska jousi painaa sitä vastapuolelta.
- Irrota tappi ja jousi kannesta.
- Puhdista kaikki osat miedolla saippualiuoksella ja kuivaa ne lopuksi hyvin.
- Kokoa kansi jälleen päinvastaisessa järjestyksessä.

⚠ ***Huomio!***

Älä jätä termoskannua ja kantta saippuaveteen, äläkä puhdista osia astianpesukoneessa, koska muutoin ne saattavat alkaa vuotaa.

Jos et käytä kahvinkeitintä pidempään, säilytä virtajohtoa johtokanavassa ❺ (kuva Ⓖ).

Kalkinpoisto

Veden ollessa erittäin kovaa on kalkinpoisto välttämätöntä jo n. 30 käyttökerran jälkeen, pehmeämmällä vedellä noin 60 käyttökerran jälkeen.
Käytä ainoastaan kahvinkeittimille soveltuvaa kalkinpoistoainetta ja noudata käyttöohjetta.
Näin kalkinpoisto tapahtuu:

- Lisää kalkinpoistoainetta vesisäiliöön ❷.
- Täytä vettä kork. 8 suurta kupillista varten.
- Aktivoi kalkinpoistotoiminto kääntämällä aromin kiertosäädin ❾ asentoon "calc".
- Paina "on"-kytkintä ⓭. Punainen merkkivalo ❿ palaa ja merkkivalo "calc" ⓮ vilkkuu.
- Odota, kunnes vesi on valunut kokonaan laitteen läpi.
- Valuta kalkinpoiston jälkeen kahdesti 8 kupillista vettä keittimen läpi.
- Kahvinkeitin kytkeytyy kalkinpoiston jälkeen pois päältä.

Vianetsintä

Kahvinkeitin ei toimi:

- Laitetta ei ole kytketty päälle. Kytke laite päälle painamalla kytkintä "on" ⓭.
- Verkkopistoke ei ole pistorasiassa. Liitä laite sähköverkkoon. Työnnä verkkopistoke verkkopistorasiaan.
- Kahvinkeitin ei ole vielä jäähtynyt kunnolla viimeisimmän keittotapahtuman jälkeen. Anna kahvinkeittimen jäähtyä noin 5 minuutin ajan ennen seuraavan keittotapahtuman aloittamista.

Keittotapahtuma ei käynnisty haluttuun aikaan (ajastin):

- Ajastinta ei ole aktivoitu. Aktivoi ajastin painamalla painiketta "auto" ❽.
- Kellonaikaa ei ole asetettu oikein. Tarkasta kellonaika ja aseta se tarvittaessa uudelleen.

Kahvi on liian vahvaa / mietoa:

- Vesisäiliössä on liian vähän / liikaa vettä. Täytä säiliöön oikea määrä vettä.
- Kahvijauhetta on käytetty liikaa / liian vähän. Käytä vähemmän/enemmän kahvijauhetta.
- Kahvijauhe on jauhettu liian hienoksi / liian karkeaksi. Valitse kahvijauheellesi toinen jauhatusaste.

Keittotapahtuma kestää epätavallisen kauan.

Laite sammuu keittotapahtuman aikana.

Laite muuttuu keittotapahtuman aikana äänekkäämmäksi.

Syntyy liiallista höyryä.

- Laitteen keittojärjestelmä on kalkkeutunut. Poista laitteesta kalkki kohdan "Kalkinpoisto" mukaisesti.

Hävittäminen



Älä hävitä laitetta tavallisen talousjätteen mukana.

Hävitä laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen jätelaitoksen avulla.
Noudata ajankohtaisia voimassa olevia määräyksiä.
Ota epävarmoissa tilanteissa yhteyttä jätelaitokseen.



Hävitä kaikki pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla.

Takuu & huolto

Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on valmistettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voimassaolosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä huoltopisteeseenne. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksuton lähettäminen huoltoon.
Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheitä, ei kuitenkaan kuluvia osia tai herkästi vaurioituvien osien, esim. kytkinten tai akkujen vaurioita.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön.
Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muiden kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia. Tämä takuu koskee ainoastaan ensimmäistä ostajaa eikä sitä voida luovuttaa eteenpäin.

FI **Kompernass Service Suomi**
Petäjäksentie 19
FIN - 26100 Rauma
Tel: 02 822 28 87
Fax: 010 293 02 63
e-mail: support.fi@kompernass.com

Maahantuoja

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Innehåll Sidan

Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten och spara den för senare bruk. Lämna över bruksanvisningen tillsammans med apparaten om du överlåter den till någon annan person.

Kaffebryggare KH 1114

Säkerhetsanvisningar

⚠ Risk för elektrisk stöt!

- Apparaten får endast anslutas till ett godkänt och jordat eluttag.
- Dra ut kontakten ur uttaget när du flyttar på eller fyller vatten i apparaten, vid störningar, innan den rengörs och när den inte används.
- Doppa aldrig ner apparaten i vatten eller andra vätskor. Om det ändå skulle råka komma vätska innanför höljet ska du genast dra ut kontakten ur uttaget. Lämna in apparaten till en kvalificerad yrkesman för reparation.
- Ta aldrig i apparaten, kabeln eller kontakten med våta händer.
- Håll alltid i kontakten när du drar ut den ur uttaget, dra inte i själva kabeln.
- Elkabeln får inte bockas eller klämmas.
- Kontrollera elkabeln och kontakten före varje användning. Om apparatens kabel är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundtjänst eller personer med liknande kvalifikationer för att undvika risken för olyckor.

⚠ Brandrisk!

- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används.
- Sätt aldrig på apparaten om det inte finns (kran)vatten i tanken.
- Ställ aldrig apparaten i närheten av värmekällor.
- Använd inga förlängningskablar. Vid nödsituationer måste det gå snabbt att dra ut kontakten.

⚠ Risk för skärskador!

- Sätt aldrig apparatens kanna ❹ i mikrovågsugnen.
- Låt aldrig barn använda apparaten utan att någon vuxen är med. Försök förklara för barnen hur farlig den kan vara.
- Lägg elkabeln så att ingen kan trampa på eller snubbla över den.
- Stoppa inte in några spetsiga eller hårda föremål i kannan ❹. Stoppa inte in fingrarna i kannan. Då kan både du och kannan skadas.

⚠ Varning för brännskador!

- Öppna aldrig filterhållaren ❶ under bryggningen.
- Ta inte i det varma kaffefiltret. Ta inte ut kaffefiltret förrän allt vatten runnit igenom och filtret har hunnit svalna. Använd filterinsatsen ❻ för att ta ut filtret.
- Håll inte händerna där den heta ångan tränger ut.
- Flytta aldrig apparaten när du brygger kaffe.
- Lyft inte ut kannan ❹ förrän kaffet är färdigbryggt och all vätska runnit igenom filtret.
- Stäng alltid filterhållaren innan du sätter på kaffebryggaren, annars finns risk att bränna sig på ångan och det heta vattnet som tränger ut.

Var försiktig:
Så här undviker du att skada apparaten!

- Fyll endast apparatens vattentank ❷ med rent kranvatten.
- Utsätt inte glaset i kannan ❹ för starka temperaturvariationer. Då kan det skadas.
- Vi ansvarar inte för skador som uppstår av sprucket glas!

Tekniska data

Nätspänning:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Nominell effekt:	1000 W
Kaffefilter:	storlek 1 x 4

Leveransens omfattning

- Kaffebryggare KH 1114 med timerfunktion
- Kanna med lock
- Kaffemått
- Bruksanvisning
- Garantikort

Kontrollera att leveransen är komplett och inte har några skador innan du börjar använda apparaten.

Föreskriven användning

Den här kaffebryggaren är endast avsedd för privat bruk i hemmet. Använd den inte i yrkesmässigt syfte.

Beskrivning

Bilden finns på den bakre, uppfällbara sidan.

Kaffebryggare:

❶ filterhållare
❷ vattentank
❸ skala
❹ kanna
❺ kabelfack
❻ filterinsats

Kontrollpanel:

❼ Knapp "min"
❽ Knapp "auto"
❾ aromreglage
❿ röd kontrollampa
⓫ grön kontrollampa
⓬ knapp "off" (av)
⓭ knapp "on" (på)
⓮ röd kontrollampa "calc" (avkalka)
⓯ knapp "prog" (programmera)
⓰ knapp "h" (tim)

Före första användning

ⓘ ***Observera:***

Fyll aldrig på mer vatten än upp till maxmarkeringen (10 koppar). Då kan det rinna över.

- Första gången du använder kaffebryggaren ska du ställa aromreglaget ❾ på läge och låta 8 stora koppar vatten rinna igenom bryggaren två gånger. Sätt inte i något kaffefilter och använd inte heller något kaffepulver.
- Rengör apparaten (se kapitel Rengöring och skötsel).

Tidsinställning

- Tryck upprepade gånger på knappen "h" ⓰ för att ställa in timmar och knappen "min" ❼ för att ställa in minuter tills rätt tid ställts in.

Minnesfunktion

Inställningen av klockslag och starttid finns kvar upp till ca 3 minuter efter ett strömavbrott.

Brygga kaffe

Brygg helst inte mindre än två stora eller tre små koppar åt gången. Annars får kaffet inte rätt temperatur och styrka.

- Sväng ut filterhållaren ❶ och sätt in ett kaffefilter (storlek 1 x 4) med vikta kanter i filterinsatsen ❻. Använd kaffemåttet för att fylla på kaffe (medelgrovt till finmalet) i kaffefiltret (Bild Ⓐ).
  Ett struket mått motsvarar ca 6 g kaffepulver.
- Sväng tillbaka filterhållaren ❶ igen.

			g
3	2	3 x 6 g	18
$4\frac{1}{2}$	3	4 x 6 g	24
6	4	5 x 6 g	30
$7\frac{1}{2}$	5	6 x 6 g	36
9	6	7 x 6 g	42
$10\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$ x 6 g	45
12	8	$8\frac{1}{2}$ x 6 g	51
$13\frac{1}{2}$	9	9 x 6 g	54
15	10	10 x 6 g	60

- Fyll önskad mängd vatten i vattentanken ❷ (Bild Ⓑ). Fyll på efter den yttre skalan ❸ (Bild Ⓑ). Fyll aldrig på mer vatten än upp till maxmarkeringen (10 koppar).
- Ställ in kaffets styrka med aromreglaget ❾ (Bild Ⓒ). Inställning ger starkt kaffe, inställning en mildare dryck.
- Sätt in kannan ❹ i bryggaren. Kontrollera alltid att kannan ❹ är tom innan du brygger.

ⓘ ***Observera:***

Kaffet håller sig varmt längre om du först spolar ur kanna med hett vatten.

- Tryck på knappen "on" ⓭ längst uppe för att börja brygga. Den röda kontrollampan ❿ tänds.
- Du kan lyfta ut kannan ❹ och servera kaffet när den röda kontrollampan ❿ slocknat.

Observera bild Ⓓ när du häller upp kaffet.

ⓘ ***Observera:***

Låt kaffebryggaren svalna i ungefär 5 minuter innan du brygger mer kaffe eller fyller på mer vatten.

Bestämma när kaffet ska börja bryggas

Med knappen "prog" ⓯ kan du ställa in kaffebryggaren så att den startar vid en viss tidpunkt. Fyll då alltid först på kaffe i kaffefiltret i filterinsatsen ❻ och vatten i tanken ❷. Sätt in kannan ❹ i kaffebryggaren. Försäkra dig om att kannan ❹ är tom och att det inte finns mer än 10 koppar vatten i tanken (maxmarkering).

- Tryck på knappen "prog" ⓯ och håll den inne. Ställ in önskad starttid med knapparna "h" ⓰ och "min" ❼ (se kapitel Tidsinställning).
- När du ställt in den starttid du vill ha släpper du knappen "prog" ⓯. Starttiden har nu programmerats in.
- Ställ in kaffets styrka med aromreglaget ❾.
- Tryck på knappen "auto" ❽ tills den gröna kontrollampan ⓫ tänds.
- Om du vill avaktivera den inprogrammerade starttiden trycker du på knappen "off" ⓬.

Rengöring och skötsel

- Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan du rengör apparaten.

⚠ ***Risk för elchock!***

Dra alltid ut kontakten ur uttaget innan du rengör kaffebryggaren.

OBS!

Doppa aldrig ner kaffebryggaren i vatten.

⚠ ***Risk för brännskada!***

Vänta alltid tills kaffebryggaren kallnat innan du rengör den.

Ta av locket på kannan ❹ innan du rengör den (se Bild Ⓔ).

- Använd inte vanliga rengöringsmedel eller vassa och spetsiga föremål för att ta bort beläggningar och smuts.Då kan kaffebryggaren skadas.
- Torka av kaffebryggare och kanna ❹ utvändigt med en trasa som fuktats något med mild rengöringsvätska.
- Ta ut kaffefiltret ur filterinsatsen ❻ efter varje användning.
- Ta ut filtret och spola ur filterhållare ❶, filterinsats ❻ och kanna ❹ under rinnande kranvatten.

Rengöra locket

- För att kannans lock ska kunna rengöras måste det först tas isär så som beskrivs i följande avsnitt (Bild Ⓕ):
- Ta försiktigt bort silikonskivan från tappen på lockets undersida. Håll fast tappen samtidigt, eftersom det finns en fjäder som pressar mot den från andra sidan.
- Ta av tappen och fjädern från locket.
- Diska alla delar i vatten och milt diskmedel och torka dem sedan noga.
- För att sätta ihop locket igen gör du likadant, fast i omvänd ordning.

⚠ ***Akta!***

Kannan och locket får inte ligga i blöt i diskvattnet för länge och delarna får inte diskas i maskin, då kanske de inte håller tätt efteråt.

Om du inte ska använda kaffebryggaren under en längre tid stoppar du in sladden i facket ❺ (Bild Ⓖ).

Avkalkning

Om vattnet är mycket hårt måste kaffebryggaren avkalkas redan efter ca 30 användningar, om vattnet är mjukare räcker det efter ca 60 användningstillfällen.
Använd endast avkalkningsmedel som är avsett för kaffebryggare och följ anvisningarna i bruksanvisningen.
Gör så här för att kalka av apparaten:

- Häll avkalkningsmedlet i vattentanken ❷.
- Fyll på max 8 stora koppar vatten.
- Vrid aromreglaget ❾ till läge "calc" för att sätta på avkalkningsfunktionen.
- Tryck på knappen ⓭ "on". Den röda kontrollampan ❿ börjar lysa och kontrollampa "calc" ⓮ blinkar.
- Vänta tills allt vatten runnit igenom.
- Låt sedan 8 koppar rent vatten rinna igenom apparaten två gånger.
- Kaffebryggaren stängs av automatiskt när den kalkats av.

Åtgärda fel

Kaffebryggaren fungerar inte alls:

- Apparaten är inte påkopplad. Tryck på knappen "on" ⓭ för att sätta på den.
- Kontakten sitter inte i. Koppla apparaten till strömkällan. Sätt kontakten i ett eluttag.
- Kaffebryggaren har inte kallnat riktigt efter den sista bryggningen. Låt kaffebryggaren svalna i ca 5 minuter innan du försöker brygga mer kaffe i den.

Kaffet börjar inte bryggas vid den inställda tiden (timer):

- Timern har inte aktiverats. Tryck på knappen "auto" ❽ för att sätta på timern.
- Tiden är inte rätt inställd. Kontrollera tidsinställningen och ställ in rätt tid.

Kaffet är för starkt eller för svagt:

- Det är för lite eller för mycket vatten i tanken. Fyll på rätt vattenmängd.
- Du har fyllt på för lite eller för mycket kaffepulver. Ta mindre resp. mer kaffepulver.
- Kaffet är för finmalet eller för grovmalet. Välj ett kaffe med en annan malningsgrad.

Det tar ovanligt lång tid att brygga kaffe.

Apparaten stängs av under bryggningen.

Apparaten låter mycket när den brygger.

Det ångar för mycket av apparaten när den brygger.

- Apparaten är igenkalkad. Kalka av den så som beskrivs i kapitel "Avkalkning".

Kassering

Apparaten får absolut inte kastas bland de vanliga hushållssoporna.

Lämna in den till ett företag som har tillstånd att ta hand om den här typen av kasserade apparater eller till din kommunala avfallsanläggning.
Följ gällande föreskrifter. Kontakta din avfallsanläggning om du har några frågor.

Lämna in allt förpackningsmaterial till miljövänlig återvinning.

Garanti & Service

För den här apparaten lämnar vi tre års garanti från och med inköpsdatum. Den här apparaten har tillverkats med omsorg och genomgått en noggrann kontroll innan leveransen. Var god bevara kassakvittot som köpbevis. Vi ber dig kontakta vår kundtjänst per telefon vid garantifall. Endast då kan produkten skickas in fraktfritt.
Garantin gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Den täcker inte förslitningsdelar eller skador på ömtåliga delar, som t ex knappar och batterier. Produkten är endast avsedd för privat bruk och får inte användas yrkesmässigt.
Vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial upphör garantin att gälla. Den lagstadgade garantin begränsas inte av denna garanti. Garantin gäller endast för den ursprunglige köparen och kan inte överlåtas.

SE Kompernass Service Sverige
EA Rosengrensgata 22
42131 Västra Frölunda
Tel: 031-491080
Fax: 031-497490
e-mail: support.sv@kompernass.com

FI Kompernass Service Suomi
Petäjäksentie 19
FIN - 26100 Rauma
Tel: 02 822 28 87
Fax: 010 293 02 63
e-mail: support.fi@kompernass.com

Importör

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Indhold Side

Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, før du bruger apparatet første gang, og gem den til senere brug. Hvis du giver apparatet videre til andre, skal vejledningen også følge med.

Kaffemaskine KH 1114

Sikkerhedsanvisninger

⚠ Fare på grund af elektrisk stød!

- Tilslut kun apparatet til en forskriftsmæssigt installeret og jordet stikkontaktdåse.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten, når du flytter eller fylder maskinen, ved fejl, før du rengør maskinen, og når du ikke bruger den.
- Kom aldrig apparatet ned i væsker. Hvis der alligevel kommer væske ind i apparatets kabinet, skal du straks trække apparatets stik ud af stikkontakten. Lad apparatet reparere af kvalificerede fagfolk .
- Rør aldrig ved maskinen, el-ledningen og -stikket med våde hænder.
- Træk altid el-ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket; træk aldrig i selve ledningen.
- Bøj eller klem ikke el-ledningen.
- Kontrollér altid el-ledningen og strømstikket, før du bruger maskinen. Hvis maskinens el-ledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person, så faren for uheld undgås.

⚠ Brandfare!

- Hold altid radioen under opsyn, når den er i brug.
- Anvend aldrig apparatet uden vand fra hanen.
- Stil aldrig maskinen i nærheden af varmekilder.
- Brug ikke forlængerledning. Hvis der opstår fare, skal det være nemt at få adgang til stikket.

⚠ Fare for uheld!

- Brug aldrig apparatets termokande ❹ i mikrobølgeovnen.
- Lad aldrig børn bruge maskinen uden opsyn fra en voksen. Forklar børnene om de farer, der kan udgå fra apparatet.
- Læg el-ledningen, så man ikke kan træde på den eller falde over den.
- Indfør aldrig spidse eller hårde genstande i termo-kanden ❹. Grib aldrig ind i termokanden. Det kan føre til beskadigelse af apparatet og til tilskadekomst.

⚠ Advarsel om forbrændinger!

- Åbn aldrig filterholderen ❶ under brygningen.
- Rør ikke ved det varme filter. Fjern først filtret, når væsken er løbet ud, og filtret er afkølet. Brug filterindsatsen ❻ til at fjerne filterposen med.
- Ræk ikke hænderne ind i den opstigende vanddamp.
- Flyt aldrig maskinen under brygningen.
- Tag først termokanden ❹ ud, når brygningen er afsluttet og filteret er løbet tomt.
- Luk altid filterholderen, før du tænder. Ellers er der fare for skoldning på den udstrømmende damp og det varme vand.

Forsigtig: Sådan undgår du, at apparatet bliver beskadiget!

- Fyld udelukkende rent vand fra hanen i apparatets vandbeholder❷.
- Udsæt aldrig glasset i termokanden ❹ for stærke temperatursvingninger. Glasset kan blive beskadiget.
- Der overtages intet ansvar for brud på glasset!

Tekniske data

Netspænding : 220 - 240 V ~ 50 Hz
Nominel effekt: 1000 W
Kaffefilter: Størrelse 1x4

Medfølger ved køb

- Kaffemaskine KH 1114 med timerfunktion
- Termokande med låg
- Måleske
- Betjeningsvejledning
- Garantibevis

Kontroller venligst inden ibrugtagningen, at leverancen er fuldstændig, og at apparatet ikke er beskadiget.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Kaffemaskinen er kun beregnet til brygning af kaffe. Denne kaffemaskine er kun beregnet til anvendelse i private husholdninger. Den må ikke bruges i erhvervsøjemed.

Beskrivelse af apparatet

Illustrationen findes på den bageste klapside.

Kaffemaskine:

❶ Filterholder
❷ Vandbeholder
❸ Skala
❹ Termokande
❺ Ledningsopbevaring
❻ Filterindsats

Betjeningspanel:

❼ Knap „min“
❽ Knap „auto“
❾ Aromadrejeknap
❿ Rød indikatorlampe
⓫ Grøn indikatorlampe
⓬ Kontakt „off“
⓭ Kontakt „on“
⓮ Rød indikatorlampe „calc“
⓯ Knap „prog“
⓰ Knap „h“

Før anvendelse første gang

ⓘ ***Bemærk:***

Fyld aldrig mere vand på end op til max-markeringen (10 kopper). Apparatet kan løbe over.

- Stil aromadrejeknappen ❾ på indstilling 🫘 og lad to gange 8 store kopper vand løbe igennem, inden du tager kaffemaskinen i brug første gang. Sæt ikke nogen filterpose i og kom heller ikke kaffepulver i.
- Rengør apparatet (se kapitel Rengøring og vedligeholdelse).

Indstilling af klokkeslæt

- Tryk på knappen „h“ ⓰ for timer hhv. knappen „min“ ❼ for minutter, indtil det ønskede klokkeslæt er indstillet.

Hukommelsesfunktion

Indstillingen af klokkeslæt og starttid bibeholdes efter et strømsvigt på op til cirka 3 minutter.

Brygning af kaffe

Undgå at brygge mindre end 2 store eller 3 små kopper kaffe. Ellers får kaffen ikke den ønskede temperatur eller styrke.

- Sving filterholderen ❶ frem og sæt en filterpose (størrelse 1x4) med ombukkede kanter i filterindsatsen ❻.
  Fyld kaffepulver (mellem eller fint malet) i filterposen med måleskeen (fig. Ⓐ).
  En strøget måleskefuld svarer til ca. 6 g kaffepulver.

			g
3	2	3 x 6g	18
$4\frac{1}{2}$	3	4 x 6g	24
6	4	5 x 6g	30
$7\frac{1}{2}$	5	6 x 6g	36
9	6	7 x 6g	42
$10\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$ x 6g	45
12	8	$8\frac{1}{2}$ x 6g	51
$13\frac{1}{2}$	9	9 x 6g	54
15	10	10 x 6g	60

- Sving filterholderen ❶ ind i kaffemaskinen.
- Fyld den ønskede mængde vand i vandbeholderen ❷ (fig. Ⓑ). Brug den udvendige skala ❸ (fig. Ⓑ) til det formål. Fyld aldrig mere vand på end op til max-markeringen (10 kopper).
- Indstil kaffens styrke på aromadrejeknappen ❾ (fig. Ⓒ). Indstilling giver stærk kaffe, indstilling giver mild kaffe.
- Stil termokanden ❹ ind i kaffemaskinen. Sørg for at termokanden ❹ er tom, når du vil bruge den.

ⓘ ***Bemærk:***

Kaffen holder sig længere varm, hvis du skyller termokande i vandt vand i forvejen.

- Tryk foroven på kontaken „on" ⓭ , når du vil starte brygningen. Den røde indikatorlampe ❿ lyser.
- Du kan tage termokanden ❹ ud og servere kaffen, når den røde indikatorlampe ❿ er slukket igen.

Vær opmærksom på illustration Ⓓ i forbindelse med skænkning af kaffen.

ⓘ ***Bemærk:***

Lad kaffemaskinen køle af i cirka 5 minutter, inden du begynder at lave mere kaffe eller fylder vand på.

Indstilling af bryggestart

Med knappen „prog" ⓯ kan du indstille kaffemaskinen således, at den begynder at brygge kaffe på et fastlagt tidspunkt. Fyld altid først kaffepulver i filterposen i filterindsatsen ❻ og vand i vandbeholderen ❷. Stil termokanden ❹ ind i kaffemaskinen. Sørg for at termokanden ❹ er tom, og at vandbeholderen ikke er fyldt højere end op til max-markeringen (10 kopper).

- Tryk på knappen „prog" ⓯ og hold den trykket ind. Indstil den ønskede starttid med knappen „h" ⓰ og knappen „min" ❼ (se kapitel „Indstilling af klokkeslæt").
- Når den ønskede starttid er indstillet, slippes knappen „prog" ⓯. Starttiden er nu programmeret.
- Indstil den ønskede kaffestyrke på aromadrejeknappen ❾.
- Tryk på knappen „auto" ❽, til den grønne indikatorlampe ⓫ begynder at lyse.
- Når du igen vil deaktivere den automatiske start på brygningen, skal du trykke på kontakten „off" ⓬.

Rengøring og vedligeholdelse

• Tag el-stikket ud af el-stikdåsen inden rengøringen.

⚠ ***Fare for elektrisk stød!***

Før du rengør kaffemaskinen, skal du altid trække el-stikket ud af stikkontakten.

Obs!

Dyp aldrig kaffemaskinen ned i vand.

⚠ ***Forbrændingsfare!***

Vent altid, indtil kaffemaskinen er afkølet, før du rengør den.

Tag låget af termokanden ❹ til rengøringsformål (se fig. Ⓔ).

- Brug ikke rengøringsmidler fra husholdningen eller skarpe eller spidse genstande til at fjerne smuds. Dette vil kunne beskadige kaffemaskinen.
- Tør kaffemaskinens kabinet og termokanden ❹ af med en blød klud, som er vredet op i mildt sæbevand.
- Tag filterposen ud af filterindsatsen ❻, hver gang du har lavet kaffe.
- Fjern filteret og skyl filterholderen ❶, filterindsatsen ❻ og termokanden ❹ under rindende vand.

Rengøring af låget

- For at man kan rengøre låget til termokanden, skal det først tages fra hinanden som beskrevet i det følgende (fig. Ⓕ):
- Tag forsigtigt siliconeskiven af tappen på undersiden af låget. Hold fast i tappen til det formål, da den fra den modsatte side bliver trykket ind med en fjeder.
- Tag tappen og fjederen af låget.
- Rengør alle dele rene i mildt sæbevand og tør dem derefter godt af.
- Gå frem i modsat rækkefølge, når du vil samle låget.

⚠ ***Bemærk!***

Lad ikke termokanden og låget ligge nede i sæbevandet og rengør ikke delene i opvaskemaskinen, da de ellers kan blive utætte.

Når du ikke skal bruge kaffemaskinen i en længere periode, gemmes ledningen i ledningsopbevaringen ❺ (fig. Ⓖ).

Afkalkning

Ved høje hårdhedsgrader er en afkalkning allerede nødvendig, når maskinen har været i brug ca. 30 gange, ved lave hårdhedsgrader efter ca. 60 gange. Brug kun et afkalkningsmiddel, som er beregnet til kaffemaskiner, og overhold brugsanvisningen.
Fremgangsmåde ved afkalkning:

- Fyld afkalkningsmidlet i vandbeholderen ❷.
- Fyld vand på til max. 8 store kopper.
- Drej aromadrejeknappen ❾ hen på „calc" for at aktivere afkalkningsfunktionen.
- Tryk på kontakten ⓭ „on". Den røde indikatorlampe ❿ lyser og indikatorlampen „calc" ⓮ blinker.
- Vent til alt vandet er løbet igennem.
- Lad to gange 8 kopper vand løbe igennem efter afkalkningen.
- Kaffemaskinen slukker selv efter afkalkningen.

Afhjælpning af fejl

Kaffemaskinen fungerer ikke:

- Apparatet er ikke tændt. Tryk på kontakten „on" ⓭ for at tænde apparatet.
- El-stikket sidder ikke i el-stikkontakten. Tilslut apparatet til strømforsyningen. Sæt el-stikket i en stikkontakt.
- Kaffemaskinen er endnu ikke kølet fuldstændigt af efter den sidste brygning. Lad kaffemaskinen køle af i 5 minutter, inden du begynder at lave kaffe igen.

Brygningen starter ikke på det ønskede tidspunkt (timer):

- Timeren er ikke aktiveret. Tryk på knappen "auto" ❽ for at aktivere timeren.
- Klokkeslættet er ikke indstillet rigtigt. Kontroller klokkeslættet og indstil det i givet fald rigtigt.

Kaffen er for stærk/for tynd:

- Der er for lidt/for meget vand i vandbeholderen. Fyld den korrekte mængde vand på.
- Der er fyldt for meget/for lidt kaffepulver i. Fyld mindre/mere kaffepulver i.
- Kaffepulveret er malet for fint/for groft. Vælg en anden malegrad for dit kaffepulver.

Brygningen varer usædvanligt længe.

Apparatet slukker under brygningen.

Apparatet bliver mere støjende under brygningen.

Der opstår for meget damp.

- Apparatets bryggesystem er forkalket. Afkalk apparatet som beskrevet under "Afkalkning".

Bortskaffelse

Kom under ingen omstændigheder apparatet i det normale husholdningsaffald.

Bortskaf apparatet hos et godkendt affaldsfirma eller på dit kommunale affaldsanlæg.
Følg de aktuelt gældende regler. Kontakt affaldsordningen, hvis du er i tvivl.

Aflever alle emballagematerialer på et affaldsdepot, så miljøet skånes.

Garanti & Service

På denne apparat får du 3 års garanti fra købsdatoen. Maskinen er produceret omhyggeligt og er inden levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar kassebonen som bevis for købet. I garantitilfælde bedes du kontakte dit servicested telefonisk. Kun på den måde kan der garanteres gratis indsendelse af din vare.

Garantien gælder kun for materiale- eller fabrikationsfejl, med ikke ved sliddele eller beskadigelser ved skrøbelige dele, f.eks. kontakten eller akkumulatorer. Produktet er kun beregnet til privat og ikke til erhvervsmæssigt brug.

Ved misbrug og uhensigtsmæssig behandling, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede service-afdeling, ophører garantien. Dine juridiske rettigheder indskrænkes ikke ved denne garanti. Denne garanti gælder kun over for førstegangskøberen og kan ikke overdrages.

DK **Kompernass Service Danmark**
H.C. Ørsteds Vej 6
DK-3000 Helsingør
Tel.: 0045 49130072
Fax: 0045 48144846
e-mail: support.dk@kompernass.com

Importør

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Innhold: Side

Les bruksanvisningen nøye før første gangen apparatet tas i bruk og oppbevar den for senere bruk. Dersom apparatet gis videre til andre, lever også bruksanvisningen videre.

Kaffetrakter KH 1114

Sikkerhetshenvisninger

⚠ Fare for elektrisk støt!

- Apparatet må kun tilkobles til en forskriftsmessig installert og jordet veggkontakt.
- Alltid dra nettkontakten ut av veggen når apparatet skal beveges, fylles, ved feilfunksjoner, når apparatet skal rengjøres eller når apparatet ikke skal brukes.
- Dypp aldri apparatet ned i væske. Hvis det allikevel skulle skje at fuktighet kommer på innsiden av apparatet må med en gang støpselet dras ut av veggkontakten. Apparatet skal repareres av fagfolk.
- Ikke berør apparatet, ledningen eller støpselet med våte hender.
- Trekk i støpselet, ikke i ledningen når du kobler apparatet fra stikkontakten.
- Ikke knekk eller klem nettkabelen.
- Ledningen og støpselet må kontrolleres før hver bruk. Hvis ledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, kundeservice eller en annen kvalifisert fagperson for å unngå fare for ulykker.

⚠ Brannfare!

- Ikke forlat apparatet uten oppsikt under bruk.
- Ikke bruk apparatet uten vann.
- Aldri still opp apparatet i nærheten av varmekilder.
- Ikke bruk skjøteledning. Veggkontakten må være lett tilgjengelig ved fare.

⚠ Fare for personskade!

- Bruk aldri kannen ❹ fra apparatet i mikrobølgeovn.
- Barn må ikke bruke apparatet uten oppsikt av en voksen. Forklar barn farene som er forbundet med bruken av apparatet.
- Legg kabelen slik at ingen kan stå på den eller snuble over den.
- Ikke før harde eller spisse gjenstander ned i kannen. Stikk aldri hånden inn i kannen. Det kan føre til skader på apparatet eller til personskader.

⚠ Advarsel mot skålding!

- Filterholderen ❶ må ikke åpnes under traktingen.
- Ikke berør det varme filteret. Ta først ut filteret når væsken har rent ut og filterposen er avkjølt. Bruk filterinnsatsen ❻ for å ta ut filteret.
- Hold aldri hendene i dampen som stiger opp.
- Beveg aldri apparatet under traktingen.
- Ta først ut kannen ❹ når traktingen er avsluttet og filteret er tomt for væske.
  Filterholderen må alltid lukkes før du slår på apparatet. Hvis ikke er det fare for forbrenninger på grunn av damp og varmt vann.

Obs:
Slik unngår du skader på apparatet!

- Bruk kun rent kranvann i vanntanken ❷ på apparatet.
- Ikke utsett glasset i kannen ❹ for sterke temperatursvingninger. Glasset kan ta skade.
- For skader som skyldes knust glass tar vi intet ansvar!

Tekniske spesifikasjoner

Nettspenning:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Nominell effekt:	1000 W
Kaffefilter:	Størrelse 1x4

Leveranseomfang

- Kaffetrakter KH 1114 med timer-funksjon
- Termoskanne med lokk
- Måleskje
- Bruksanvisning
- Garantikort

Vennligst kontroller leveringsomfanget med hensyn til fullstendighet og eventuelle skader.

Hensiktsmessig bruk

Kaffemaskinen er utelukkende ment for tilberedning av kaffe. Denne kaffemaskinen er utelukkende ment for bruk i private husholdninger. Den er ikke ment for kommersiell bruk.

Apparatbeskrivelse

Figuren finner du på bakre utbrettside.

Kaffetrakter:
❶ Filterholder
❷ Vanntank
❸ Skala
❹ Termoskanne
❺ Ledningsholder
❻ Filterinnsats

Betjeningspanel:
❼ Tast "min"
❽ Tast "auto"
❾ Aromaregulator
❿ Rød indikatorlampe
⓫ Grønn indikatorlampe
⓬ Bryter "off"
⓭ Bryter "on"
⓮ Rød indikatorlampe "calc"
⓯ Tast "prog"
⓰ Tast "h"

Før første gangs bruk

ⓘ ***Henvisning:***

Ikke fyll vann over max-merket (10 kopper). Apparatet kan renne over.

- Før første gangs bruk, still inn aromaregulatoren ❾ til innstilling og kjør 8 kopper vann 2 ganger gjennom apparatet. Ikke legg inn filter og ikke bruk kaffe i maskinen.
- Rengjør trakteren (se kapittel Rengjøring og vedlikehold).

Innstilling av klokka

- Trykk på tasten "h" ⓰ for timer eller tasten "min" ❼ for minutter, flere ganger til du får stilt inn ønsket tid.

Memory-funksjon

Innstilling av klokke og starttid vil beholdes opp til 3 minutter ved strømbrudd.

Lage kaffe

Unngå å trakte mindre mengder enn 2 store eller 3 små kopper kaffe. Ellers vil ikke kaffen få riktig temperatur eller styrke.

- Sving ut filterholderen ❶ og legg inn et kaffefilter (størrelse 1x4) med brettede kanter i filterinnsatsen ❻.
  Fyll på kaffe (fint eller middels malt) ved hjelp av måleskjeen i kaffefilteret (fig. Ⓐ).
  En strøken måleskje tilsvarer ca. 6g kaffe.
- Sving filterholderen ❶ inn i kaffetrakteren igjen.

			g
3	2	3 x 6g	18
4 1/2	3	4 x 6g	24
6	4	5 x 6g	30
7 1/2	5	6 x 6g	36
9	6	7 x 6g	42
10 1/2	7	7 1/2 x 6g	45
12	8	8 1/2 x 6g	51
13 1/2	9	9 x 6g	54
15	10	10 x 6g	60

- Fyll på ønsket vanmengde i vanntanken ❷ (fig. Ⓑ). Bruk den utvendige skalaen ❸ (fig. Ⓑ). Ikke fyll på mer vann enn opp til max. merket (10 kopper).
- Still inn kaffestyrken med aromaregulatoren ❾ (fig. Ⓒ). Innstillingen gir sterkere kaffe, innstillingen gir mildere kaffe.
- Sett kannen ❹ i kaffetrakteren. Før hver bruk, pass på at kannen ❹ alltid er tom.

ⓘ ***Henvisning:***

Kaffen holder seg lengre varm dersom du først har skylt kannen med varnt vann.

- Trykk på bryteren "on" ⓭ på øvre ende for å starte traktingen. Den røde indikatorlampen ❿ lyser.
- Du kan ta ut kannen ❹ og servere kaffen når den røde indikatorlampen ❿ slukker.

Ved skjenking av kaffe, gjør som vist på figur Ⓓ.

ⓘ ***Henvisning:***

La kaffetrakteren kjøle seg ned omtrent 5 minutter før du starter ny trakting av kaffe eller etterfyller vann.

Bestemme start av trakting

Med tasten "prog" ⓯ kan du stille inn kaffetrakteren slik at den starter traktingen til en bestemt tid. Fyll alltid først på kaffe i kaffefilteret i filterinnsatsen ❻ og vann i vanntanken ❷. Sett kannen ❹ på plass i trakteren. Pass på at kannen ❹ er tom og vanntanken ikke fylt over max-merket (10 kopper).

- Trykk på tasten "prog" ⓯ og hold den inne. Still inn ønsket starttid med tastene "h" ⓰ og "min" ❼ (se kapittel "Innstilling av klokka").
- Når du har stilt inn ønsket starttid, slipp tasten "prog" ⓯. Starttiden er nå programmert.
- Still inn ønsket kaffestyrke med aromaregulatoren ❾.
- Trykk på tasten "auto" ❽, til den grønne indikatorlampen ⓫ tennes.
- Dersom du vil deaktivere den automatiske traktingen igjen, trykk på brytreren "off" ⓬.

Rengjøring og vedlikehold

• Før hver rengjøring må nettstøpselet dras ut av veggkontakten.

⚠ ***Fare for elektriske støt!***

Før apparatet rengjøres må alltid støpselet dras ut av veggkontakten.

Obs!

Dypp aldri kaffetraktere i vann.

⚠ ***Fare for forbrenninger!***

Vent alltid til kaffetrakteren er avkjølt før du rengjør den.

Ta av lokket på kannen ❹ for å rengjøre den (se fig. Ⓔ).

- Kaffetrakteren må ikke rengjøres med sterke rengjøringsmidler eller spisse gjenstander, da dette kan skade kaffetrakteren.
- Tørk av kaffetrakteren og kannen ❹ utvendig med en myk klut fuktet i mildt såpevann.
- Etter hver bruk, ta filteret ut av filterinnsatsen ❻.
- Kast filteret og skyll filterholderen ❶, filterinnsatsen ❻ og kannen ❹ under rennende vann.

Rengjøring av lokket

- For å rengjøre lokket på termoskannen, ta det først fra hverandre som beskrevet i det følgende (fig. Ⓕ):
- Ta silikonskiven forsiktig av tappen på undersiden av lokket. Hold tappen fast, da den er under press fra en fjær på motsatt side.
- Ta tappen og fjæren ut av lokket.
- Rengjør alle delene i mildt såpevann og tørk dem deretter godt.
- For å sette sammen lokket, gå frem i motsatt rekkefølge.

⚠ ***OBS!***

Ikke la termoskannen og lokket ligge i såpevann, og vask delene ikke i oppvaskmaskin. De kan da bli utette.

Plasser ledningen i ledningsholderen ❺ hvis du ikke skal bruke kaffetrakteren på lang tid (fig. Ⓖ).

Kalkfjerning

Ved hardt vann (mye kalk) er det nødvendig med avkalking allerede etter 30 gangers bruk, ved lavt kalkinnhold etter ca. 60 gangers bruk.
Bruk kun avkalkingsmiddel som er egnet for kaffetraktere, følg bruksanvisningen.
Slik går du frem ved avkalking.

- Fyll avkalkingsmiddel inn i vannbeholderen ❷.
- Fyll på vann, maks. 8 store kopper.
- Sett aromaregulatoren ❾ til "calc" for å aktivere avkalkingsfunksjonen.
- Trykk på bryteren ⓭ "on". Den røde indikatorlampen ❿ tennes og indikatorlampen "calc" ⓮ blinker.
- Vent til alt vannet er kommet gjennom.
- Etter avkalkingen, kjør gjennom 8 kopper vann, to ganger.
- Kaffetrakteren slår seg av etter avkalkingen.

Feilbehandling

Kaffetrakteren virker ikke:

- Apparatet er ikke slått på. Trykk på knappen "on" ⓭ for å slå på apparatet.
- Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten Koble apparatet til strømnettet. Sett støpselet inn i en stikkontakt.
- Kaffetrakteren er ikke helt avkjølt etter forrige trakting. La kaffetrakteren kjøle seg ned i ca. 5 minutter før du starter en ny trakting.

Traktingen starter ikke til ønsket tid (timer):

- Timeren er ikke aktivert. Trykk på tasten "auto" ❽ for å aktivere timeren.
- Klokka er ikke riktig innstilt. Kontroller tiden og still den eventuelt inn.

Kaffen er for sterk/svak:

- Det er for lite/for mye vann i vanntanken. Fyll på korrekt vannmengde.
- Det er fylt på for lite/for mye kaffe. Fyll på mindre/mer kaffe.
- Kaffen er malt for fin/for grov. Velg en annen malingsgrad for kaffen.

Traktingen varer uvanlig lenge.

Apparatet slår seg av under traktingen.

Apparatet øker støyen under traktingen.

Det oppstår mye damp.

- Traktesystemet er tilkalket. Fjern kalk som beskrevet under "Kalkfjerning".

Avhending

Apparatet må ikke kastes i husholdningsavfallet.

Produktet avhendes via godkjent renovasjonsbedrift eller leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Følg gjeldende forskrifter for denne typen avfall. Ta kontakt med renovasjonsetaten i din kommune hvis du er i tvil.

Kildesorter all emballasje før du kaster den.

Garanti & service

Garantien på dette apparatet gjelder i tre år etter kjøpsdato. Apparatet er produsert med omhu og er nøye kontrollert før levering. Ta vare på kjøpskvitteringen. Ved et eventuelt garantikrav må du kontakte vår serviceavdeling slik at apparatet ditt kan sendes kostnadsfritt til oss.
Denne garantien gjelder kun for material- eller produksjonsfeil, ikke for slitasjedeler eller skader på ømfintlige deler som f.eks. brytere eller akkumulatorer. Garantien bortfaller ved uriktig og ikke-forskriftsmessig behandling, hvis det er brukt makt eller hvis det er foretatt inngrep av andre enn autorisert servicepersonell. Dine lovmessige rettigheter innskrenkes ikke av denne garantien. Denne garantien gjelder kun for første kjøper og kan ikke overføres til tredjepart.

NO **Kompernaß Service Norway**
Phone: 0047 35 58 35 50

Importør

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού πριν από την πρώτη χρήση προσεκτικά και φυλάξτε το για μια μελλοντική χρήση. Παραδώστε το εγχειρίδιο σε όποιον παραδοθεί στη συνέχεια η συσκευή.

Μηχανη Καφε KH 1114

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ Κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας!

- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε μια σύμφωνα με τις προδιαγραφές εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
- Βγάζετε το φις από την πρίζα όταν κινείτε τη συσκευή, τη γεμίζετε, σε βλάβες, πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε!
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε υγρά. Εάν παρόλα αυτά εισχωρήσει υγρό στο περίβλημα της συσκευής, βγάλτε αμέσως το φις της συσκευής από την πρίζα. Αναθέστε την επισκευή σε εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό.
- Ποτέ μην πιάνετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις με βρεγμένα χέρια.
- Να πιάνετε πάντα το φις κατά την εξαγωγή από την πρίζα, μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Μην διπλώνετε ή μαγγώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις. Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή ένα αντιστοίχως εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφεύγετε κινδύνους.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς!

- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία χωρίς επιτήρηση.
- Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς νερό βρύσης.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης. Σε περίπτωση κινδύνου πρέπει το φις να είναι γρήγορα προσβάσιμο.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού!

- Μην βάζετε ποτέ τη θερμομονωτική κανάτα ❹ της συσκευής στο φούρνο μικροκυμάτων.
- Ποτέ μην αφήνετε να χρησιμοποιούν παιδιά τη συσκευή χωρίς την επιτήρηση ενός ενήλικα. Πληροφορήστε τα παιδιά για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της συσκευής.
- Να τοποθετείτε το καλώδιο έτσι ώστε να μην μπορεί να το πατήσει κανείς ή να σκοντάψει σε αυτό.
- Μην εισάγετε ποτέ αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα στην θερμομονωτική κανάτα ❹. Μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στην ισοθερμική κανάτα. Ειδάλλως μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή και τραυματισμοί.

⚠ Προειδοποίηση για τραυματισμούς!

- Μην ανοίγετε ποτέ το στήριγμα του φίλτρου κατά τη διαδικασία παρασκευής του καφέ ❶.
- Ποτέ μην αγγίζετε το καυτό φίλτρο καφέ. Αφαιρέστε το φίλτρο καφέ αφού πρώτα στραγγίξει όλος ο καφές και έχει κρυώσει το φίλτρο. Χρησιμοποιήστε το ένθεμα φίλτρου ❻, για να απομακρύνετε το φίλτρο καφέ.
- Ποτέ μην βάζετε τα χέρια σας στον ατμό που ανεβαίνει.
- Ποτέ μην κινείτε τη συσκευή κατά τη διαδικασία παρασκευής του καφέ.
- Αφαιρέστε την θερμομονωτική κανάτα ❹ μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παρασκευής του καφέ και το φίλτρο έχει στραγγίξει τελείως.
- Πριν από την ενεργοποίηση κλείνετε πάντα το στήριγμα φίλτρου, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος από εξερχόμενους ατμούς και καυτό νερό.

Προσοχή: Τηρώντας τις παρακάτω οδηγίες αποφεύγετε την πρόκληση ζημιών στη συσκευή!

- Γεμίζετε το δοχείο νερού της συσκευής ❷ μόνο με καθαρό νερό βρύσης.

- Μην εκθέτετε ποτέ το γυαλί της θερμομονωτικής κανάτας ❹ σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Το γυαλί μπορεί να σπάσει.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημίες από τη θραύση του γυαλιού!

Τεχνικές πληροφορίες

Τάση ρεύματος: 220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική απόδοση: 1000 W
Φίλτρο καφέ: Μέγεθος 1x4

Σύνολο αποστολής

- Καφετιέρα KH 1114 με λειτουργία χρονοδιακόπτη
- ο Θερμομονωτική κανάτα
- Δοσομετρικό κουτάλι
- Εγχειρίδιο χειρισμού
- Κάρτα εγγύησης

Παρακαλούμε ελέγχετε πριν από τη θέση σε λειτουργία το σύνολο αποστολής για την πληρότητα και για ενδεχόμενες βλάβες.

Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς

Η καφετιέρα εξυπηρετεί αποκλειστικά για την προετοιμασία καφέ. Αυτή η καφετιέρα προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στο ιδιωτικό νοικοκυριό. Μην την χρησιμοποιείτε για επαγγελματικό σκοπό.

Περιγραφή συσκευής

Ανατρέξτε στην εικόνα στο πίσω φύλλο.

Καφετιέρα:

❶ Στήριγμα φίλτρου
❷ Δοχείο νερού
❸ Κλίμακα
❹ Θερμομονωτική κανάτα
❺ Υποδοχή καλωδίου
❻ Ένθεμα φίλτρου

Πίνακας χειρισμού:

❼ Κουμπί "min"
❽ Κουμπί "auto"
❾ Ρυθμιστής αρώματος
❿ Κόκκινη ενδεικτική λυχνία
⓫ Πράσινη ενδεικτική λυχνία
⓬ Διακόπτης "off"
⓭ Διακόπτης "on"
⓮ Κόκκινη ενδεικτική λυχνία "calc"
⓯ Κουμπί "prog"
⓰ Κουμπί "h"

Πριν από την πρώτη χρήση

ⓘ Σημείωση:

Ποτέ μην προσθέτετε νερό πάνω από τη σήμανση Max (10 κούπες). Υπάρχει κίνδυνος το νερό να υπερχειλίσει από τη συσκευή.

- Πριν την πρώτη χρήση ρυθμίστε το ρυθμιστή αρώματος ❾ στο ☕ και αφήστε να περάσουν δύο φορές 8 μεγάλες κούπες νερό. Μην τοποθετείτε φίλτρο και μην βάζετε καφέ.
- Καθαρίστε τη συσκευή (βλ. κεφάλαιο Καθαρισμός και συντήρηση).

Ρύθμιση της ώρας

- Πατήστε το κουμπί "h" ⓰ για τις ώρες ή το κουμπί "min" ❼ για τα λεπτά, έως ότου ρυθμιστεί η επιθυμητή ώρα.

Λειτουργία μνήμης

Η ρύθμιση της ώρας και του χρόνου έναρξης διατηρείται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος διάρκειας έως περίπου 3 λεπτών.

Προετοιμασία καφέ

Αποφεύγετε την παρασκευή λιγότερο από 2 μεγάλες ή 3 μικρές κούπες καφέ. Διαφορετικά ο καφές δεν θα έχει την επιθυμητή θερμοκρασία και γεύση.

- Μετακινήστε το στήριγμα φίλτρου ❶ προς τα έξω και τοποθετήστε ένα φίλτρο καφέ (μέγεθος 1x4) με λυγισμένες άκρες στο ένθεμα φίλτρου ❻. Προσθέστε με το δοσομετρικό κουτάλι καφέ (μέτρια έως καλά αλεσμένο) στο φίλτρο καφέ (Εικ. Ⓐ). Ένα κοφτό δοσομετρικό κουτάλι χωράει περίπου 6 g σκόνη καφέ.

			g
3	2	3 x 6g	18
4 1/2	3	4 x 6g	24
6	4	5 x 6g	30
7 1/2	5	6 x 6g	36
9	6	7 x 6g	42
10 1/2	7	7 1/2 x 6g	45
12	8	8 1/2 x 6g	51
13 1/2	9	9 x 6g	54
15	10	10 x 6g	60

- Επαναφέρτε το στήριγμα φίλτρου ❶ ξανά μέσα στην καφετιέρα.
- Προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα νερού στο δοχείο νερού ❷ (Εικ. Ⓑ). Ελέγχετε την ποσότητα στην εξωτερική κλίμακα ❸ (Εικ. Ⓑ). Ποτέ μην προσθέτετε νερό πάνω από τη σήμανση Max (10 κούπες).
- Επιλέξτε πόσο δυνατός θέλετε να είναι ο καφές μέσω του ρυθμιστή αρώματος ❾ (Εικ. Ⓒ). Η ρύθμιση δίνει δυνατό καφέ, ενώ η ρύθμιση δίνει ελαφρύ καφέ.
- Τοποθετήστε την ισοθερμική κανάτα ❹ στην καφετιέρα. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε ότι η ισοθερμική κανάτα ❹ είναι άδεια.

ⓘ Υπόδειξη:

Ο καφές παραμένει ζεστός για περισσότερη ώρα αν προηγουμένως ξεπλύνετε την ο θερμομονωτική κανάτα με ζεστό νερό.

- Πατήστε το διακόπτη "on" ⓭ στην επάνω πλευρά, για να ξεκινήσει η διαδικασία παρασκευής. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ❿ ανάβει.
- Μπορείτε να αφαιρέσετε την θερμομονωτική κανάτα ❹ και να σερβίρετε τον καφέ, αφού σβήσει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ❿.

Σχετικά με το σερβίρισμα του καφέ ανατρέξτε στην εικόνα Ⓓ.

ⓘ Υπόδειξη:

Αφήστε την καφετιέρα να κρυώσει περίπου 5 λεπτά, πριν ξεκινήσετε να φτιάχνετε καινούργιο καφέ ή πριν συμπληρώσετε νερό.

Προγραμματισμός έναρξης παρασκευής καφέ

Με το κουμπί "prog" ⓯ μπορείτε να προγραμματίσετε την καφετιέρα έτσι ώστε να ξεκινάει να φτιάχνει καφέ μια καθορισμένη χρονική στιγμή. Προσθέτετε πάντα πρώτα καφέ στο φίλτρο στο στήριγμα καφέ ❻ και νερό στο δοχείο νερού ❷. Τοποθετείτε στη συνέχεια την θερμομονωτική κανάτα ❹ στην καφετιέρα. Βεβαιωθείτε ότι η θερμομονωτική κανάτα ❹ είναι άδεια και ότι η στάθμη στο δοχείο νερού δεν υπερβαίνει την ένδειξη Max (10 κούπες).

- Πατήστε το κουμπί "prog" ⓯ και κρατήστε το πατημένο. Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα έναρξης με το κουμπί "h" ⓰ και το κουμπί "min" ❼ (βλ. κεφάλαιο "Ρύθμιση της ώρας").
- Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της επιθυμητής ώρας έναρξης, αφήστε το κουμπί "prog" ⓯. Η ώρα έναρξης έχει προγραμματιστεί.
- Ρυθμίστε το πόσο δυνατός θέλετε να είναι ο καφές μέσω του ρυθμιστή αρώματος ❾.
- Πατήστε το κουμπί "auto" ❽, μέχρι να ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία ⓫.
- Σε περίπτωση που θελήσετε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη έναρξη, πατήστε το διακόπτη "off" ⓬.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από κάθε καθαρισμό τραβάτε το φις από την πρίζα.

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Να βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα προτού καθαρίσετε την καφετιέρα.

Προσοχή!

Μην βυθίζετε ποτέ την καφετιέρα μέσα σε νερό.

⚠ Κίνδυνος εγκαύματος!

Περιμένετε πάντα να κρυώσει η καφετιέρα πριν την καθαρίσετε.

Αφαιρείτε πάντα το καπάκι θερμομονωτικής κανάτας ❹ για να την καθαρίσετε (βλ. Εικ. Ⓔ).

- Μην χρησιμοποιείτε οικιακά καθαριστικά ή αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα, για να απομακρύνετε ακαθαρσίες. Έτσι μπορεί να πάθει βλάβη η καφετιέρα.
- Σκουπίζετε το περίβλημα της καφετιέρας και την θερμομονωτική κανάτα ❹ με ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο σε απαλό σαπουνόνερο.
- Μετά από κάθε χρήση απομακρύνετε το φίλτρο καφέ από το ένθεμα φίλτρου ❻.
- Αφαιρέστε το φίλτρο και ξεπλύνετε το στήριγμα φίλτρου ❶, το ένθεμα φίλτρου ❻ και την ισοθερμική κανάτα ❹ σε τρέχον νερό της βρύσης.

Καθαρισμός του καπακιού

- Για να καθαρίσετε το καπάκι της ισοθερμικής κανάτας, αφαιρέστε το με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω (Εικ. Ⓕ):
- Βγάλτε προσεκτικά το δακτύλιο σιλικόνης από τη ράβδο στην κάτω πλευρά του καπακιού. Κρατήστε σταθερά τη ράβδο, διότι πιέζεται από την αντίθετη πλευρά με ένα ελατήριο.
- Απομακρύνετε τη ράβδο και το ελατήριο από το καπάκι.
- Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα με ήπιο σαπουνόνερο και στη συνέχεια στεγνώστε τα καλά.
- Για να τοποθετήσετε ξανά το καπάκι, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

⚠ Προσοχή!

Μην αφήνετε την ισοθερμική κανάτα και το καπάκι μέσα στο σαπουνόνερο και μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων, διότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουν τη στεγανότητά τους.

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα για πολύ καιρό, μαζέψτε το καλώδιο στην υποδοχή του ❺ (Εικ. Ⓖ).

Απομάκρυνση αλάτων

Σε υψηλό βαθμό σκληρότητας είναι απαραίτητη η αφαίρεση αλάτων ήδη μετά από περίπου 30 χρήσεις, σε χαμηλό βαθμό σκληρότητας, μετά από 60 χρήσεις.
Χρησιμοποιήστε ειδικό μέσο αφαίρεσης αλάτων για καφετιέρες και προσέξτε το εγχειρίδιο χειρισμού.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

- Εισάγετε το μέσο αφαίρεσης αλάτων στο δοχείο νερού ❷.
- Προσθέστε το πολύ 8 μεγάλες κούπες νερό.
- Γυρίστε το ρυθμιστή αρώματος ❾ στο "calc", για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφαίρεσης αλάτων.
- Πατήστε το διακόπτη ⓭ "on". Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ❿ ανάβει και η ενδεικτική λυχνία "calc" ⓮ αναβοσβήνει.
- Περιμένετε έως ότου χυθεί όλο το νερό.
- Στη συνέχεια αφήσετε να περάσουν δύο φορές 8 κούπες νερό.
- Μετά την απομάκρυνση αλάτων η καφετιέρα απενεργοποιείται αυτόματα.

Διόρθωση βλαβών

Η καφετιέρα δεν λειτουργεί:

- Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το διακόπτη "on" ⓭ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Το φις δεν μπαίνει σωστά στην πρίζα. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Βάλτε το φις στην πρίζα.
- Η καφετιέρα δεν κρύωσε ακόμη καλά μετά την τελευταία χρήση. Αφήστε την καφετιέρα να κρυώσει περίπου 5 λεπτά, πριν ξεκινήσετε να φτιάχνετε καινούργιο καφέ.

Η καφετιέρα δεν ξεκινάει να φτιάχνει καφέ την προγραμματισμένη ώρα (χρονοδιακόπτης):

- Ο χρονοδιακόπτης δεν έχει ενεργοποιηθεί. Πατήστε το κουμπί "auto" ❽, για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
- Η ώρα δεν είναι σωστά ρυθμισμένη. Ελέγξτε την ώρα κι αν χρειάζεται διορθώστε την.

Ο καφές είναι πολύ δυνατός/πολύ ελαφρύς:

- Υπάρχει πολύ λίγο/πολύ νερό στο δοχείο νερού . Προσθέστε τη σωστή ποσότητα νερού.
- Υπάρχει πολλή/πολύ λίγη σκόνη καφέ στο φίλτρο. Αφαιρέστε/προσθέστε καφέ, ανάλογα.
- Η σκόνη καφέ είναι πολύ/λίγο αλεσμένη. Επιλέξτε καφέ διαφορετικού βαθμού άλεσης.

Η διαδικασία παρασκευής καφέ διαρκεί ασυνήθιστα πολύ.

Η συσκευή απενεργοποιείται κατά τη διαδικασία παρασκευής καφέ.

Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο κατά τη διαδικασία παρασκευής καφέ.

Δημιουργείται πολύς ατμός.

- Το εσωτερικό σύστημα της συσκευής έχει πιάσει άλατα. Αφαιρέστε τα άλατα από τη συσκευή, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Απομάκρυνση αλάτων".

Απόρριψη

Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη συσκευή στα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Απομακρύνετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης.
Προσέχετε τις τρέχουσες ισχύουσες προδιαγραφές. Σε περίπτωση αμφιβολιών ελάτε σε επαφή με την επιχείρηση απόρριψης.

Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασιών φιλικά προς το περιβάλλον.

Εγγύηση & Σέρβις

Έχετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή. Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη ταμείου ως απόδειξη για την αγορά. Σε περίπτωση εγγύησης ελάτε σε επικοινωνία με το τμήμα του σέρβις τηλεφωνικά. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί μια δωρεάν αποστολή του εμπορεύματός σας.
Η απόδοση εγγύησης ισχύει μόνο για σφάλματα υλικού ή κατασκευής, όχι όμως για εξαρτήματα φθοράς ή για βλάβες σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες ή συσσωρευτές. Το προϊόν προορίζεται μόνο για την ιδιωτική και όχι για την επαγγελματική χρήση.
Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, σε χρήση βίας και σε παρεμβάσεις οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. Τα νομικά σας δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω αυτής της εγγύησης. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο έναντι του πρώτου αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμη.

GR Kompernass Service Ελλάδα
Kalothanassi G. Amalia a 10-12 Thiatiron Str.
14231 N.Ionia Athens
Tel.: 210 2790865
Fax: 210 2796982
e-mail: support.gr@kompernass.com

Εισαγωγέας

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis Seite

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

Kaffeemaschine KH 1114

Sicherheitshinweise

⚠ Gefahr durch Stromschlag!

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an.
- Ziehen Sie, wenn Sie das Gerät bewegen, befüllen, bei Störungen, bevor Sie das Gerät reinigen oder wenn Sie es nicht gebrauchen, den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Flüssigkeiten. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Gerätegehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts aus der Netzsteckdose. Lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- Fassen Sie das Gerät, Netzkabel und -stecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch Netzkabel und -stecker. Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

⚠ Brandgefahr!

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Leitungswasser.
- Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel. Bei Gefahr muss der Netzstecker schnell erreichbar sein.

⚠ Verletzungsgefahr!

- Benutzen Sie die Isolierkanne ❹ des Geräts niemals in der Mikrowelle.
- Lassen Sie das Gerät niemals von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Klären Sie Kinder über die Gefahren auf, die vom Gerät ausgehen können.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Führen Sie keine spitzen oder harten Gegenstände in die Isolierkanne ❹ ein. Greifen Sie nicht in die Isolierkanne. Das kann zu Beschädigungen am Gerät und zu Verletzungen führen.

⚠ Warnung vor Verbrühungen!

- Öffnen Sie niemals während des Brühvorgangs den Filterhalter ❶.
- Berühren Sie nicht die heiße Filtertüte. Entnehmen Sie die Filtertüte erst, wenn die Flüssigkeit abgelaufen und die Filtertüte abgekühlt ist. Benutzen Sie den Filtereinsatz ❻, um die Filtertüte zu entfernen.
- Halten Sie Ihre Hände nicht in den aufsteigenden Wasserdampf.
- Bewegen Sie niemals das Gerät während des Brühvorgangs.
- Entnehmen Sie die Isolierkanne ❹ erst, wenn der Brühvorgang abgeschlossen ist und der Filter leer gelaufen ist.
- Schließen Sie vor dem Einschalten immer den Filterhalter, es besteht sonst Verbrühungsgefahr durch austretenden Dampf und heißes Wasser.

Vorsicht: So vermeiden Sie Geräteschäden!

- Füllen Sie ausschließlich sauberes Leitungswasser in den Wassertank ❷ des Geräts.
- Setzen Sie das Glas in der Isolierkanne ❹ nie starken Temperaturschwankungen aus. Das Glas kann beschädigt werden.
- Für Schäden durch Glasbruch wird keine Haftung übernommen!

Technische Daten

Netzspannung: 220 - 240 V ~ 50 Hz
Nennleistung: 1000 W
Kaffeefilter: Größe 1x4

Lieferumfang

- Kaffeeautomat KH 1114 mit Timerfunktion
- Isolierkanne mit Deckel
- Messlöffel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Kaffeeautomat dient ausschließlich dem Zubereiten von Kaffee. Dieser Kaffeeautomat ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie ihn nicht gewerblich.
Das Gerät ist nur für den Innengebrauch bestimmt.

Gerätebeschreibung

Die Abbildung befindet sich auf der hinteren Ausklappseite.

Kaffeemaschine:
❶ Filterhalter
❷ Wassertank
❸ Skala
❹ Isolierkanne
❺ Kabelschacht
❻ Filtereinsatz

Bedienpanel:
❼ Taste „min“
❽ Taste „auto“
❾ Aromadrehregler
❿ Rote Anzeigelampe
⓫ Grüne Anzeigelampe
⓬ Schalter „off“
⓭ Schalter „on“
⓮ Rote Anzeigelampe „calc“
⓯ Taste „prog“
⓰ Taste „h“

Vor dem ersten Gebrauch

ⓘ ***Hinweis:***

Füllen Sie nie mehr Wasser, als bis zur Max-Markierung (10 Tassen) ein. Das Gerät kann überlaufen.

- Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch den Aromadrehregler ❾ auf die Einstellung () und lassen Sie zwei mal 8 große Tassen Wasser durchlaufen. Legen Sie keine Filtertüte ein und benutzen Sie dabei kein Kaffeepulver.
- Reinigen Sie das Gerät (siehe Kapitel Reinigung und Wartung).

Einstellung der Uhrzeit

- Drücken Sie die Taste „h“ ⓰ für die Stunden bzw. die Taste „min“ ❼ für die Minuten so oft, bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.

Memory Funktion

Die Einstellung von Uhrzeit und Startzeit bleibt nach einem Stromausfall von bis zu etwa 3 Minuten erhalten.

Kaffeezubereitung

Vermeiden Sie es, weniger als 2 große oder 3 kleine Tassen Kaffee zu brühen. Ansonsten hat der Kaffee nicht die gewünschte Temperatur und Stärke.

- Schwenken Sie den Filterhalter ❶ nach außen und legen Sie eine Filtertüte (Größe 1x4) mit umgeknickten Seiten in den Filtereinsatz ❻. Füllen Sie mit dem Messlöffel Kaffeepulver (mittel bis fein gemahlen) in die Filtertüte ein (Abb. Ⓐ). Dabei entspricht ein gestrichener Messlöffel ca. 6 g Kaffepulver.

			g
3	2	3 x 6g	18
4½	3	4 x 6g	24
6	4	5 x 6g	30
7½	5	6 x 6g	36
9	6	7 x 6g	42
10½	7	7½ x 6g	45
12	8	8½ x 6g	51
13½	9	9 x 6g	54
15	10	10 x 6g	60

- Schwenken Sie den Filterhalter ❶ wieder in den Kaffeeautomaten.
- Füllen Sie die gewünschte Wassermenge in den Wassertank ❷ ein (Abb. Ⓑ). Nutzen Sie dafür die äußere Skala ❸ (Abb. Ⓑ). Füllen Sie nie mehr Wasser, als bis zur Max-Markierung (10 Tassen) ein.
- Stellen Sie die Kaffeestärke am Aromadrehregler ❾ ein (Abb. Ⓒ). Die Einstellung ergibt starken Kaffee, die Einstellung ergibt milden Kaffee.
- Stellen Sie die Isolierkanne ❹ in den Kaffeeautomaten. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass die Isolierkanne ❹ leer ist.

ⓘ ***Hinweis:***

Der Kaffee bleibt länger warm, wenn Sie die Isolierkanne vorher mit heißem Wasser ausspülen.

- Drücken Sie den Schalter „on" ⓭ am oberen Ende, um den Brühvorgang zu starten. Die rote Anzeigelampe ❿ leuchtet.
- Sie können die Isolierkanne ❹ entnehmen und den Kaffee servieren, wenn die rote Anzeigelampe ❿ erloschen ist.

Beachten Sie zum Einschenken des Kaffees die Abbildung Ⓓ.

ⓘ ***Hinweis:***

Lassen Sie den Kaffeeautomaten etwa 5 Minuten lang auskühlen, bevor Sie einen weiteren Brühvorgang beginnen oder Wasser nachfüllen.

Beginn des Brühens festlegen

Mit der Taste „prog" ⓯ können Sie den Kaffeeautomaten so einstellen, dass er zu einem festgelegten Zeitpunkt mit dem Brühvorgang beginnt. Füllen Sie immer zuerst Kaffeepulver in die Filtertüte im Filtereinsatz ❻ und Wasser in den Wassertank ❷. Stellen Sie die Isolierkanne ❹ in den Kaffeeautomaten. Stellen Sie sicher, dass die Isolierkanne ❹ leer ist und der Wassertank nicht über die Max-Markierung hinaus (10 Tassen) gefüllt ist.

- Drücken Sie die Taste „prog" ⓯ und halten Sie diese gedrückt. Stellen Sie die gewünschte Startzeit mit der Taste „h" ⓰ und der Taste „min" ❼ ein (siehe Kapitel „Einstellung der Uhrzeit").
- Wenn die gewünschte Startzeit eingestellt ist, lassen Sie die Taste „prog" ⓯ los. Die Startzeit ist nun programmiert.
- Stellen Sie die gewünschte Kaffeestärke am Aromadrehregler ❾ ein.
- Drücken Sie auf die Taste „auto" ❽, bis die grüne Anzeigelampe ⓫ aufleuchtet.
- Wenn Sie den automatischen Brühbeginn wieder deaktivieren möchten, drücken Sie den Schalter „off" ⓬.

Reinigung und Wartung

• Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

⚠ ***Gefahr eines elektrischen Schlags!***

Bevor Sie den Kaffeeautomaten reinigen, müssen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.

Achtung!

Tauchen Sie den Kaffeeautomaten nie unter Wasser.

⚠ ***Verbrennungsgefahr!***

Warten Sie immer, bis der Kaffeeautomat abgekühlt ist, bevor Sie ihn reinigen.

Nehmen Sie zum Reinigen den Deckel von der Isolierkanne ❹ ab (siehe Abb. Ⓔ).

- Benutzen Sie keine Haushaltsreiniger oder scharfe bzw. spitze Gegenstände, um Verschmutzungen zu entfernen. Dadurch könnten Sie den Kaffeeautomaten beschädigen.
- Wischen Sie das Gehäuse des Kaffeeautomaten und die Isolierkanne ❹ mit einem, leicht mit milder Seifenlauge befeuchteten, weichen Tuch ab.
- Nehmen Sie nach jeder Benutzung die Filtertüte aus dem Filtereinsatz ❻.
- Entfernen Sie den Filter und spülen Sie Filterhalter ❶, Filtereinsatz ❻ und die Isolierkanne ❹ unter fließendem Leitungswasser aus.

Reinigung des Deckels

- Um den Deckel der Isolierkanne zu reinigen, nehmen Sie ihn zuerst auseinander wie im Folgenden beschrieben (Abb. Ⓕ):
- Nehmen Sie vorsichtig die Silikonscheibe vom Zapfen an der Unterseite des Deckels ab. Halten Sie den Zapfen dabei fest, da er von der Gegenseite mit einer Feder angedrückt wird.
- Nehmen Sie den Zapfen und die Feder vom Deckel.
- Reinigen Sie alle Teile in einer milden Seifenlauge und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
- Um den Deckel wieder zusammen zu setzen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

⚠ ***Achtung!***

Lassen Sie die Isolierkanne und den Deckel nicht im Seifenwasser liegen und reinigen Sie die Teile nicht in der Spülmaschine, da sie sonst undicht werden können.

Wenn Sie den Kaffeeautomaten für längere Zeit nicht benutzen, verstauen Sie das Kabel im Kabelschacht ❺ (Abb. Ⓖ).

Entkalkung

Bei hohem Härtegrad ist eine Entkalkung bereits nach ca. 30 Benutzungen notwendig, bei niedrigem Härtegrad nach ca. 60 Benutzungen.
Verwenden Sie ausschließlich für Kaffeemaschinen geeignetes Entkalkungsmittel und beachten Sie die Gebrauchsanleitung.
So gehen Sie zum Entkalken vor:

- Geben Sie das Entkalkungsmittel in den Wassertank ❷.
- Füllen Sie Wasser für Max. 8 große Tassen ein.
- Drehen Sie den Aromadrehregler ❾ auf „calc“, um die Entkalkungsfunktion zu aktivieren.
- Drücken Sie den Schalter ⓭ „on“. Die rote Anzeigelampe ❿ leuchtet und die Anzeigelampe „calc“ ⓮ blinkt.
- Warten Sie, bis das Wasser vollständig durchgelaufen ist.
- Lassen Sie nach dem Entkalken zwei mal 8 Tassen Wasser durchlaufen.
- Der Kaffeeautomat schaltet sich nach der Entkalkung aus.

Fehlerbehebung

Der Kaffeeautomat funktioniert nicht:

- Das Gerät ist nicht eingeschaltet. Drücken Sie den Schalter „on“ ⓭ um das Gerät einzuschalten.
- Der Netzstecker steckt nicht in einer Netzsteckdose. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- Der Kaffeeautomat hat sich nach dem letzten Brühvorgang noch nicht vollständig abgekühlt. Lassen Sie den Kaffeeautomaten etwa 5 Minuten lang auskühlen, bevor Sie einen weiteren Brühvorgang beginnen.

Der Brühvorgang startet nicht zur gewünschten Zeit (Timer):

- Der Timer ist nicht aktiviert. Drücken Sie die Taste “auto” ❽, um den Timer zu aktivieren.
- Die Uhrzeit ist nicht richtig eingestellt. Kontrollieren Sie die Uhrzeit und stellen Sie sie gegebenenfalls ein.

Der Kaffee ist zu stark/zu schwach:

- Es ist zu wenig/zu viel Wasser im Wassertank . Füllen Sie die korrekte Wassermenge ein.
- Es ist zu viel/zu wenig Kaffeepulver eingefüllt. Füllen Sie weniger/mehr Kaffeepulver ein.
- Das Kaffeepulver ist zu fein/zu grob gemahlen. Wählen Sie einen anderen Mahlgrad für Ihr Kaffeepulver.

Der Brühvorgang dauert ungewöhnlich lange.

Das Gerät schaltet sich während des Brühens aus.

Das Gerät wird beim Brühen lauter.

Es entsteht übermäßiger Dampf.

- Das Brühsystem des Gerätes ist verkalkt. Entkalken Sie das Gerät wie unter “Entkalkung” beschrieben.

Entsorgung

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantie & Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.
Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Diese Garantie gilt nur gegenüber dem Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

DE **Schraven**
Service- und Dienstleistungs GmbH
Gewerbering 14
D-47623 Kevelaer
Tel.: +49 (0) 180 5 008107
(14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz)
Fax: +49 (0) 2832 3532
e-mail: support.de@kompernass.com

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com